

TAO II Ver.1.42 追加コマンド解説

Ver.1.42より、保存したPINコードを削除するコマンドを追加しました。
操作方法は以下の通りです。


① TOPメニューの「Bluetooth」を選択します。



② Delete PIN Codeを選択し、ENTERボタンを押します。




③ 削除したいPINコードを選択し、ENTERボタンを押します。



(背景が赤色に変わります)

④ "OK"を選択し、ENTERボタンを押します。



PINコードが削除されます。