

# プリセットパラメーター一覧

ESC Setting Item アンブセッティング項目	Setting Value 設定値	Off-Road 2WD	Off-Road 4WD	Drift	Touring	Non Boost
drive frequency (DriveFrq) ドライブ周波数 (KHz)	24kinds (1-32kHz) 1~16KHz = 1kHz Step, 16~32KHz = 2kHz Step 24種類 (1~16KHz : 1kHzステップ、16~32KHz : 2kHzステップ)	10	16	20	4	8
neutral brake frequency (NeuBrkFrq) ニュートラルブレーキ周波数 (KHz)	25kinds (0.5, 1-32kHz) 0.5KHz, 1~16KHz = 1kHz Step, 16~32KHz = 2kHz Step 25種類 (0.5KHz, 1~16KHz : 1kHzステップ、16~32KHz : 2kHzステップ)	3	8	12	16	8
brake frequency (BrakeFrq) ブレーキ周波数 (KHz)	25kinds (0.5, 1-32kHz) 0.5KHz, 1~16KHz = 1kHz Step, 16~32KHz = 2kHz Step 25種類 (0.5KHz, 1~16KHz : 1kHzステップ、16~32KHz : 2kHzステップ)	3	8	10	16	4
initial speed (InitialSpeed) イニシャルスピード (%)	26kinds (0-50%) 2% Step 26種類 2%ステップ	2	6	0	10	6
neutral brake power (NeuBrake) ニュートラルブレーキ (%)	51kinds (0-100%) 2% Step 51種類 2%ステップ	30	16	16	10	10
initial brake power (InitialBrake) イニシャルブレーキ (%)	26kinds (0-50%) 2% Step 26種類 2%ステップ	20	10	10	0	10
max brake power (FullBrake) 最大ブレーキ (%)	51kinds (0-100%) 2% Step 51種類 2%ステップ	100	100	100	100	100
forward max speed (FwdSpeed) 前進最高速制限 (%)	26kinds (50-100%) 2% step 26種類 2%ステップ	100	100	100	100	100
reverse max speed (RevSpeed) 後退最高速制限 (%)	4kinds (25-100%) 25% step 4種類 25%ステップ	25	25	25	25	25
operation mode (OprnMode) オペレーション&モータ回転方向	6kinds N/F/B Normal/Forward/Brake N/F/B/R Normal/Forward/Brake/Reverse N/F/R Normal/Forward/Reverse R/F/B Reverse/Forward/Brake R/F/B/R Reverse/Forward/Brake/Reverse R/F/R Reverse/Forward/Reverse 6種類 正回転/ブレーキ 正回転/ブレーキ/バック 正回転/バック 逆回転/ブレーキ 逆回転/ブレーキ/バック 逆回転/バック	N/F/B/R	N/F/B/R	N/F/B/R	N/F/B/R	N/F/B/R
cut off mode (COV) カットオフモード	12kinds (NONE, 2.6-3.6V/cell) 0.1V/cell Step 12種類 0.1V/セル ステップ	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
boost timing (BstTim) ブース進角 (deg.)	61kinds (0-60deg.) 1deg. Step 61種類 1°ステップ	5	5	8	2	0
boost start RPM (BstStRp) ブーススタート回転数 (rpm)	79kinds (1,000-40,000rpm) 500rpm Step 79種類 500回転ステップ	3,000	1,000	2,000	1,000	1,000
boost end RPM (BstEndRp) ブースエンド回転数 (rpm)	101kinds (10,000-60,000rpm) 500rpm Step 101種類 500回転ステップ	45,000	40,000	45,000	40,000	10,000
throttle boost control (ThBstCon) スロットルブーストコントロール	ON・OFF 有効・無効	ON	ON	ON	ON	OFF
turbo activation (TrbAct) ターボアクティベーション	Full Throttle・RPM・Full Throttle and RPM フルスロットル・回転数・フルスロットル&回転数	Full Throttle	Full Throttle	Full Throttle	Full Throttle	Full Throttle
turbo timing (TrbTim) フルターボ進角 (deg.)	31kinds (0-30deg.) 1deg. Step 31種類 1°ステップ	5	3	5	5	0
turbo start RPM (TrbStRp) ターボスタート回転数 (rpm)	81kinds (10,000-50,000rpm) 500rpm Step 81種類 500回転ステップ	40,000	40,000	25,000	25,000	10,000
turbo on slope (TrbOnSlo) ターボオンスロープ (deg./0.1sec.)	25kinds (1-25deg/0.1sec.) 1deg. Step 25種類 1°ステップ	1	1	3	2	1
turbo off slope (TrbOffSlo) ターボオフスロープ (deg./0.1sec.)	25kinds (1-25deg/0.1sec.) 1deg. Step 25種類 1°ステップ	1	1	3	2	1
turbo start delay time (TrbStTime) ターボスタートディレイタイム (sec.)	21kinds (OFF, 0.05-1.00sec.) 0.05sec. Step 21種類 0.05秒ステップ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
turbo off delay time (TrbOffTime) ターボオフディレイタイム (sec.)	21kinds (OFF, 0.05-1.00sec.) 0.05sec. Step 21種類 0.05秒ステップ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
rev limit RPM (RevLimi) レブリミット (RPM)	91kinds (OFF, 10,000-100,000rpm) 1,000rpm Step 91種類 1,000回転ステップ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Free Zone Adjust (FZ Adjust) フリーゾーンアジャスト (%)	10kinds (1-10%) 1% Step 10種類 1%ステップ	2	2	2	2	2